

ELECTROEROTIC[®] NeonWand[™]


...electrify your love life[™]



Use, Care and Safety

kinklab

Neon Wand™ Kit includes:



Wand

Glass Electrode Attachments



• Electrode Comb

• Mushroom Tube

• 90° Probe

• Tongue Tube

Please read all safety precautions at the end of this manual before operating this device!

How the Neon Wand™ works... ...and what it feels like

The Neon Wand™ is a popular device from Kinklab's® Electro-Erotic™ line that creates an electrical discharge across the surface of the skin. The electricity produces sensations over a broad range, from a pleasurably warm tingling, to a more intense, focused sensation that some find painful.

Two things control the level of sensation that the Wand creates. The first of these is the setting you choose on the Wand itself, which has a dial to adjust the intensity of the output.

The second factor that controls the sensation level your partner experiences is the electrode you choose. Since the electricity is transmitted through the glass tube or other attachment, the conductivity of the electrode material – as well as the amount of its surface area that contacts the skin – plays a big part in shaping how the electricity feels.

The Neon Wand™ only makes a spark when there is some space between the body and the electrode or conductor. If pressed to the body or skin with no space it simply makes a milder, warming sensation, or sometimes none at all. As different electrodes provide a wide range of sensations, experimenting with and sampling them all is part of the enjoyment of this device.

More details about how the different electrodes feel can be found in the use instructions that follow!

What sets the Kinklab® Neon Wand™ apart:

Electric ray wands were developed in the early 20th Century as quack medicine cure-alls. (The Electrode Comb you see in your kit was rumored to help grow hair!) But even in the early days, antique user manuals did seem to imply that electric ray wands were used for erotic effect, as well as for medical purposes.

Vintage electric ray equipment are collectors' items today. You may even find yourself searching for vintage electrodes to use with your Neon Wand™ handset, as you start exploring the endless possibilities of this incredible toy.

New electric ray wands with mechanisms very similar to those used in the machines of 100 years ago are still available today from fetish specialty suppliers, though they tend to be quite expensive and have more moving parts than the solid-state Neon Wand™.

Our product development team drew on over 20 years of experience working with electric ray wands and fetish products to create our own wand kit.

What makes the Neon Wand™ different?

- The Neon Wand™ is a solid-state device. With no moving parts inside, you can move or change the angle of the Neon Wand™ without distracting interruptions or unexpected variations in the output. Solid-state electronics often prove more durable over time as well.
- Compact, lightweight handset: traditional electric ray handsets are heavy and bulky. The Neon Wand™ is light and easy to handle, allowing you to focus on your partner and your play.
- Lower maximum settings: at its highest setting, the Neon Wand™ will produce an intense sensation, but it does not quite reach the sometimes painful levels that traditional electric ray wands can. This makes it the perfect choice for intermediate and advanced users who prefer using electric ray wands in a more sensual manner, while it is safer and more accessible for beginners.

Operating the Neon Wand™

General procedures:

1. Turn power OFF to insert electrodes: Make sure the Neon Wand™ is off before inserting an electrode of your choice into the end of the handset. The metal contact end of the electrode fits snugly into the socket at the end of the handset.
2. Be gentle with your electrodes and the Wand. When changing electrodes, gently twist the attachment back and forth, while pulling it out or pushing it in. Many electrodes are delicate, so please use caution; do not force them as glass may shatter, which can cause injury.
3. Start low & increase intensity gradually: ALWAYS start off with the wand on its lowest setting, and increase the intensity slowly and carefully, until you are familiar with both the operation of the wand and the responses of each person you play with. This is important because each individual's sensitivity to electrical stimulation is different and personal. Always start by touching the electrode to a less-sensitive area of your partner's body, such as the hand or arm, to gauge their response to that setting.
4. Get familiar with the different sensations the Neon Wand™ can create! Tantalize your partner with gentle stroking motions, or surprise them with a quick zap. There are endless variations in how the device can be employed.

Care & Cleaning:

- To sterilize an electrode, clean it gently using at least 75% alcohol. Do not turn the wand on until the alcohol is fully evaporated.
- Store Neon Wand™ and all accessories in the correct compartments in the carrying case when not in use.

FUN TIP: Try it with lotion!

Body oils or lotions can increase the intensity of the sensations created by the Neon Wand™ – a great excuse to give each other massages beforehand!

Methods of use

The most common and traditional way to use the Neon Wand™ is the “Direct Method,” in which the electrical output from the handset is directed through an electrode. Another interesting method of using electric ray wands emerged in more recent decades, and has become increasingly popular: the “Human Electrode Method.” This method requires using an attachment plugged into the handset that stays in contact with your skin and electrifies it, allowing you to transmit electricity with your touch!

1. The Direct Method:

This traditional mode of operation involves using one of many electrodes which are available for the Neon Wand™. Experimenting with many different types of electrode attachments, and the different flavors of stimulation they provide, is one of the most enjoyable aspects of using a Neon Wand™.

Electrode attachments are most often made of hollow glass filled with special conductive gases that glow when they get excited by the electricity passing through them, making the Neon Wand™ light up with beautiful colors that add to the excitement of playing with this electrifying toy.

Most electrodes are made of glass, but some are also made of metal. Because the two materials have different abilities to conduct electricity, glass electrodes seem to create more of a tingling or prickling sensation, while metal attachments have a sharper, brighter sensation that can have a serious sting at higher settings.

Wider electrodes, such as the Mushroom and Tongue Tubes, will typically distribute electrical charge over a larger area of the body, and since the charge is more spread out, the sensation is milder.

Using an electrode with a smaller tip will intensify the sensation the Wand produces to a stronger (and potentially endorphin-releasing) bite. The bite will be strongest if the attachment is a metallic one with small or sharp tips, but narrow glass attachments like the 90° Probe can give a similar effect. An electrode like the Comb, which has many concentrated points that contact the skin, will combine the lower intensity of the wider electrodes with the focused sensation created by its fine tips.

2. The Human Electrode Method:

The Human Electrode Method of playing with the Neon Wand™ is an exciting way to make your partner tingle at each caress of your tongue or fingertips. This method requires a type of special attachment that maintains contact between the handset and the transmitting partner's body, like Kinklab's® Power Tripper™ attachment (sold separately).

This method can be used to electrify either the person controlling the intensity with the handset, or that person's partner. Both situations have intriguing possibilities, when you consider that using the Neon Wand™ this way will electrify the entire skin – and the tongue – of the person wearing the body contact attachment.

While the Wand is switched off, plug your Power Tripper™ attachment into the socket. Next, place the attachment in contact with your body or your partner's – whoever you want to electrify. You can do this by simply holding the attachment; using a strap or tape to secure it to the body; or by tucking it into a waistband against the skin.

For the best results, make sure the body contact attachment has good contact with the wearer's skin. The contact area should be larger than just a single point; in fact, the larger the better, although a few square inches or centimeters will be sufficient as a minimum.

Once the attachment is secured to the body as described, the wand can be turned on, and the current gradually and carefully increased. Now the current will flow across the entire skin of the person wearing the attachment.

Wherever the electrified person's skin comes in contact with another person, the sparks will fly, creating a truly electric touch. As with any electrode, a small point of contact (such as running just the tip of the tongue or a finger across another person's skin) will focus the flow of current to produce a stronger, more pinpointed sensation.

continued on next page

(continued)

A larger point of contact (such as placing your entire palm on someone's body) will spread the current out, so that the sensations are milder, and may become undetectable.

If you are the Human Electrode, you will also find that any conductive object you hold in your hand becomes electrified as well! You can use metallic items such as the Kinklab® Pinwheel or Barrel Roller on your partner's body, and create a range of interesting – and sometimes intense – sensations. Other items that can be used this way include metal or tinsel floggers, metal canes or paddles, and even metal household objects such as a fork or spoon.

It is also possible to transmit current through multiple people who are holding hands or otherwise touching over a significant surface area of their bodies. The intensity of the sensation will decrease, however, as more people are added to the chain.

The Human Electrode Method is one of the most exciting and creative ways to use the Neon Wand™...imagine caressing, kissing, touching, tickling, teasing, and tormenting your partner when they tingle every time you put your hands or your mouth on them, or your body against theirs!

Technical Specifications:

Voltage: USA plug 110V European plug 220V

Working Frequency: 50 – 60 HZ

Power: 10 W

Dimension: 13" X 8¼" X 2 1/3" / 33 X 21 X 6 cm

G.W.: 2.2 lb/1 kg

IMPORTANT PRECAUTIONS

1. DO NOT use the Neon Wand™ on people with pacemakers or any heart conditions, or pregnant women.
2. FIRE HAZARD: Always keep the Neon Wand™ away from flammable material and liquids, as it will ignite them.
3. Avoid using this device on or anywhere near the eyes. (A blindfold may provide extra protection and will also make the experience more exciting for both of you.)
4. For sensitive skin, use lower settings. Covering the skin with a piece of light, sheer fabric can help buffer the stimulation. Use the tips in this manual to experiment safely, and find the level of sensation that's most pleasurable for your partner.
5. Do not use the Wand on one spot for over 10 seconds.
6. Always turn the Wand all the way down and unplug it when you are done playing, as well as before installing – or removing – any electrode. Make sure intensity is still all the way down, before plugging the device back in. Keep the Wand unplugged when not in use, and store the handset and electrodes in their case.
7. Both partners should remove all jewelry and watches before switching the Wand on. When the electrode touches metal objects attached to the body, it can create an extremely intense sensation. Deliberately directing the electrode at any metal that contacts the body (such as piercing jewelry) is not recommended.
8. Never leave the Wand where its power cable can be stepped on or tripped over. To prevent damage, don't place the Wand or electrodes where they can fall or be knocked over.
9. Never put attachments in the Wand or operate it while near water, or while your hands are wet. Never allow the Wand itself to get wet, or come into contact with water.
10. Unplug the Neon Wand™ immediately if it gets wet or comes in contact with water; begins to smoke, smell strange, or make unusual noises; is dropped and appears damaged; or the power cord looks damaged or loose. Do not turn the Wand on again until it can be diagnosed and repaired professionally. Never attempt to disassemble, modify, or repair your Neon Wand™ yourself. Any repairs should be done by the manufacturer only.

For Repairs or Maintenance:

Please contact Kinklab® Customer Service via email or postal mail at one of the following addresses:

Kinklab
2807 W Sunset Blvd
Los Angeles, CA 90026
USA

service@kinklab.com

Phone: 1-213-484-3882

The manufacturer reserves the right to modify the information in this manual without notice.

Das Neon Wand™ Set beinhaltet:



Wand

Glaselektroden-Aufsätze:



• Kamm-Elektrode

• Pilzröhre

• 90°-Sonde

• Zungenröhre

Bitte lesen Sie vor Ingebrauchnahme dieses Gerätes alle Sicherheitshinweise am Ende dieser Bedienungsanleitung!

Wie der Neon Wand™ funktioniert... ...Und wie er sich anfühlt

Der Neon Wand ist ein beliebtes Gerät aus der Electro-Erotic-Linie von Kinklab®, das eine elektrische Spannungsentladung auf der Hautoberfläche erzeugt. Der Strom erzeugt Gefühle, die von einem warmen Kribbeln bis zu intensiven gebündelten Impulsen, welche manche als schmerzhaft empfinden können, über ein breites Spektrum reichen.

Das Niveau der vom Neon Wand™ erzeugten Gefühle wird von zwei Faktoren beeinflusst. Der erste ist die Einstellung, die Sie am eigentlichen Stab vornehmen – Dieser verfügt über ein Rädchen an dem Sie die Intensität der Ausgabe regeln können.

Der zweite Faktor, der das von Ihrem Partner erfahrene Gefühlsniveau beeinflusst, ist die Wahl der Elektrode. Da der Strom durch die Glasröhre oder andere Aufsätze geleitet wird, spielt die Leitfähigkeit der Elektrode sowie die Größe Ihrer Kontaktfläche auf der Haut eine große Rolle darin, wie sich die übertragene Elektrizität letztendlich anfühlt.

Der Neon Wand™ erzeugt nur dann einen Funken, wenn ein wenig Raum zwischen dem Körper und der Elektrode entsteht. Wenn er auf den Körper oder die Haut gedrückt wird, ohne dass dabei Raum gelassen wird, entsteht dadurch einfach ein sanfteres Wärmegefühl, oder manchmal auch gar keins. Da die verschiedenen Elektroden eine breite Palette an Gefühlen verschaffen, ist das Experimentieren mit ihnen und das Ausprobieren der verschiedenen Aufsätze Teil der Freude die man an diesem Gerät hat.

Weitere Einzelheiten darüber, wie sich die verschiedenen Elektroden anfühlen, finden Sie in der nun folgenden Bedienungsanleitung!

Was den Kinklab® Neon Wand™ so einzigartig macht:

E-Ray-Stäbe wurden im frühen 20. Jahrhundert als Allheilmittel in der Quacksalberei entwickelt. (Der Kamm-Elektrode, die Sie in Ihrem Set finden können wurde nachgesagt, dass Sie Haarwuchs stimuliert!) Aber selbst Schriften aus der frühen Antike scheinen zu bezeugen, dass E-Ray-Stäbe für ihre erotische Wirkung, sowie auch für medizinische Zwecke verwendet wurden.

Alte E-Ray-Gegenstände sind heute beliebte Sammlerstücke. Vielleicht werden sogar Sie selbst sich eines Tages, wenn Sie beginnen die endlosen Möglichkeiten dieses unglaublichen Spielzeugs zu erkunden, auf die Suche begeben, um Vintage-Elektroden, die Sie mit Ihrem Neon Wand™-Handstück benutzen können aufzustöbern.

Aktuelle E-Ray-Stäbe mit Mechanismen, die denen der vor 100 Jahren verwendeten Maschinen sehr ähnlich sind, sind heutzutage immer noch bei Fetisch-Spezialanbietern erhältlich, auch wenn diese recht teuer sind und mehr bewegliche Teile enthalten als der Solid-State Neon Wand™.

Um unser eigenes Wand-Set ins Leben zu rufen schöpfte unser Produkt-Entwicklungsteam aus über 20 Jahren Erfahrung in der Arbeit mit E-Ray-Stäben und Fetisch-Produkten.

Was unterscheidet den Neon Wand™ von den anderen?

- Der Neon Wand™ ist ein Solid-State-Gerät. Da sich im Inneren keine beweglichen Teile befinden, können Sie den Neon Wand™ verschieben oder seinen Winkel verändern ohne störende Unterbrechungen oder unerwartete Schwankungen zu verursachen. Solid-State-Elektronik erweist sich im Laufe der Zeit oft auch als robuster als traditionelle Mechanismen.
- Kompaktes leichtgewichtiges Handstück: traditionelle E-Ray-Handstücke sind schwer und klobig. Der Neon Wand™ ist leicht und einfach zu handhaben, so dass Sie sich voll und ganz Ihrem Partner und Ihrem Spiel widmen können.
- Niedrigere Maximalspannung: mit seiner höchsten Einstellung wird der Neon Wand™ ein intensives Gefühl erzeugen, ohne dabei jedoch an das oft schmerzvolle Niveau traditioneller E-Ray-Stäbe heranzureichen. Das macht aus Ihm die perfekte Wahl für mittlere und fortgeschrittene Benutzer die E-Ray-Stäbe lieber auf eher sinnliche Art und Weise benutzen, während er gleichzeitig sicherer und zugänglicher für Anfänger ist.

Die Bedienung des Neon Wand™

Allgemeine Verfahren:

1. Schalten Sie die Stromzufuhr auf OFF, um die Elektroden anzuschließen: Stellen Sie sicher, dass der Neon Wand ausgeschaltet ist bevor Sie eine Elektrode Ihrer Wahl in das Ende des Handstücks stecken. Das Ende der Elektrode mit dem Metallkontakt passt genau in die Buchse am Ende des Handstücks.
2. Gehen Sie mit Ihren Elektroden und dem Wand vorsichtig um. Wenn Sie die Elektroden wechseln, drehen Sie behutsam den Aufsatz hin und her während Sie ihn herausziehen oder hineindrücken. Viele Elektroden sind empfindlich, seien Sie also bitte vorsichtig; üben Sie keine Kraft auf sie aus, da Glas zerbrechlich ist und Verletzungen verursachen könnte.
3. Beginnen Sie mit der niedrigsten Einstellung und erhöhen Sie die Intensität schrittweise: Beginnen Sie mit dem Wand IMMER in seiner niedrigsten Einstellung, und erhöhen Sie die Intensität langsam und vorsichtig, bis Sie sich mit beiden vertraut gemacht haben – der Handhabung des Wand sowie den Reaktionen der jeweiligen Person mit der Sie spielen. Dies ist sehr wichtig, da jede einzelne Person verschieden auf elektrische Stimulation anspricht. Fangen Sie immer damit an mit der Elektrode einen weniger empfindlichen Bereich am Körper Ihres Partners zu berühren, wie die Hand oder den Arm, um die Reaktion auf die jeweilige Einstellung zu testen.
4. Machen Sie sich vertraut mit den verschiedenen Empfindungen die der Neon Wand™ schaffen kann! Verwöhnen Sie Ihre(n) Partner(in) mit sanften Streichelbewegungen, oder überraschen Sie ihn/sie mit einer schnellen Entladung. Das Gerät kann in unendlich vielen Varianten eingesetzt werden.

Pflege & Reinigung:

- Um eine Elektrode zu sterilisieren, reinigen Sie diese behutsam mit mindestens 75-prozentigem Alkohol. Stellen Sie den Wand nicht an, bevor der Alkohol nicht vollständig verfliegen ist.
- Bewahren Sie den Neon Wand und alle Zubehörteile in den richtigen Fächern in der Transporttasche auf wenn Sie ihn nicht benutzen.

TIPP für noch mehr Spaß: Versuchen Sie es mal mit einer Lotion! Körperöle oder Lotionen können die Intensität der vom Neon Wand™ geschaffenen Gefühle noch verstärken – ein guter Grund sich vorher gegenseitig zu massieren!

Nutzungsmethoden

Die geläufigste und klassischste Art und Weise den Neon Wand™ zu benutzen, ist die „Direkte Methode“, wobei die Elektrizität aus dem Handstück durch die Elektrode geleitet wird. Eine weitere interessante Methode E-Ray-Stäbe zu benutzen entstand in den letzten Jahrzehnten und hat zunehmend an Beliebtheit gewonnen: die „Methode der Menschlichen Elektrode“. Diese Methode erfordert einen Aufsatz der in das Handstück gesteckt wird und der ständig in Verbindung mit Ihrer Haut bleibt, wodurch diese elektrifiziert wird, was Ihnen ermöglicht die Elektrizität durch Ihre Berührung zu übertragen!

1. Die Direkte Methode:

Diese klassische Arbeitsweise setzt die Verwendung einer der zahlreichen für den Neon Wand™ erhältlichen Elektroden voraus. Das Experimentieren mit den vielen verschiedenen Arten von Elektrodenaufsätzen und die verschiedenartigen Stimulationen die dadurch geschaffen werden, ist einer der schönsten Aspekte in der Nutzung eines Neon Wand™.

Elektroden-Aufsätze bestehen meist aus mit speziellen leitfähigen Edelgasen gefüllten hohlen Glaskörpern, die zum Leuchten gebracht werden wenn Elektrizität durch sie hindurchfließt, wodurch der Neon Wand™ in vielen schönen Farben erleuchtet, was zur allgemeinen Erregung beim Spielen mit diesem elektrisierendem Spielzeug beiträgt.

Die meisten Elektroden bestehen aus Glas, aber manche sind auch aus Metall. Da beide Materialien unterschiedliche Leitfähigkeiten aufweisen, scheinen Glaselektroden eher ein warmes Kribbeln zu erzeugen, während Metallaufsätze ein mehr einschneidendes, intensiveres Gefühl verursachen, was bei höheren Einstellungen sogar zu einem ziemlich heftigen Pieken werden kann.

Weitere Elektroden, wie die Pilz- und Zungenröhren, werden typischerweise die elektrische Spannung über eine weitere Körperzone verteilen, und da die Spannung so weiter gestreut ist, wird sie als milder empfunden.

Der Gebrauch einer Elektrode mit kleinerer Spitze wird das durch den Wand erzeugte Gefühl intensivieren, so dass es zu einem (möglicherweise Endorphin-freisetzenden) Biss wird. Der Biss wird dann am stärksten, wenn der Aufsatz aus Metall ist und über ein kleines oder spitzes Ende verfügt. Schmale Glas-Aufsätze wie die 90°-Sonde können aber einen ähnlichen Effekt erzeugen. Eine Elektrode wie der Kamm, welche über viele konzentrierte Punkte verfügt die mit der Haut in Kontakt stehen, wird die geringere Intensität der weiteren Elektroden mit der durch Ihre schmalen Spitzen entstehenden gebündelten Empfindung kombinieren.

2. Die Methode der Menschlichen Elektrode:

Die Methode der Menschlichen Elektrode als Spielart mit dem Neon Wand™ ist ein sehr spannungsvoller Weg bei Ihrem Partner mit jeder Berührung Ihrer Zunge oder ihrer Fingerspitzen ein erregendes Kribbeln zu verursachen. Diese Methode erfordert einen speziellen Aufsatz welcher für eine permanente Verbindung zwischen dem Handstück und dem Körper des übertragenden Partners sorgt, so wie z.B. der Power Tripper Aufsatz von Kinklab's® (separat erhältlich).

Diese Methode kann dazu dienen entweder die Person zu elektrifizieren welche die Intensität mit dem Handstück kontrolliert, oder auch den Partner dieser Person. Beide Situationen bergen interessante Möglichkeiten, wenn man bedenkt, dass diese Art der Nutzung des Neon Wand™ die gesamte Hautoberfläche sowie die Zunge der Person die den Körperkontakt-Aufsatz trägt elektrifizieren wird.

Bei ausgeschaltetem Wand stecken Sie Ihren Power Tripper™ Aufsatz in die Buchse am Handstück. Als nächstes bringen Sie den Aufsatz in Kontakt mit Ihrem Körper oder dem Ihres Partners, oder wenn Sie auch elektrifizieren möchten. Dies können Sie tun indem einfach den Aufsatz an den Körper halten – benutzen Sie einen Gurt oder ein Band damit er hält – oder indem Sie in einen Bund stopfen, so dass er auf der Haut aufliegt.

Damit Sie die besten Resultate erzielen, vergewissern Sie sich, dass zwischen dem Körperkontakt-Aufsatz und der Haut des Trägers ein guter Kontakt hergestellt ist. Die Kontaktfläche sollte grösser sein als nur ein einzelner Punkt – denn je grösser desto besser, auch wenn nur ein paar Quadratzentimeter ausreichend sein werden als ein Minimum.

Sobald der Aufsatz so wie beschrieben am Körper hält, kann der Wand angeschaltet werden, und der Strom allmählich und behutsam gesteigert werden. Nun wird der Strom über die gesamte Haut der Person die den Aufsatz trägt fließen.

Wo auch immer die Haut der elektrifizierten Person mit einer anderen Person in Kontakt kommt, werden die Funken fliegen was eine wahrhaft elektrische Berührung erzeugen wird. So wie mit jeder Elektrode, wird ein kleiner Kontaktpunkt (so wie Ihre Zungenspitze oder einen Finger über die Haut einer anderen Person laufen zu lassen) den Stromfluss bündeln, um ein stärkeres mehr lokalisiertes Gefühl zu erzeugen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Ein größerer Kontaktpunkt (wie z.B. jemandem die ganze Handfläche auf den Körper zu legen) wird den Strom streuen, so dass er als milder empfunden wird, und unbemerkt werden kann.

Wenn Sie die Menschliche Elektrode sind, werden Sie auch feststellen dass jeder leitende Gegenstand in Ihrer ebenso elektrifiziert wird! Sie können metallische Gegenstände, wie z.B. das Pinwheel oder den Barrel Roller von Kinklab® auf dem Körper Ihres Partners verwenden, und somit eine Reihe interessanter und manchmal intensiver Gefühle verursachen. Weitere Gegenstände können ebenso auf diese Weise verwendet werden, so wie Metall- oder Lametta-Peitschen, Metallstäbe oder Paddel, und sogar metallische Haushaltsgegenstände, wie Gabel oder Löffel.

Ebenso ist es möglich den Strom durch mehrere Leute zu leiten die sich die Hände halten oder anderweitig über eine ausreichend große Fläche ihrer Körper berühren. Allerdings wird mit zunehmender Anzahl der Personen in der Kette die Intensität des Gefühls abnehmen.

Die Methode der Menschlichen Elektrode ist einer der erregendsten und kreativsten Wege den Neon Wand™ zu nutzen. Stellen Sie sich vor Ihre(n) Partner(in) zu streicheln, küssen, berühren, kitzeln, necken und köstlich quälen und diese(r) dabei jedes Mal wenn Sie Ihre Hände oder Ihren Mund oder Ihren Körper mit ihr/ihm in Berührung bringen ein köstliches elektrisierendes Kribbeln verspürt!

Technische Daten:

Spannung:

USA-Stecker 110V

Eurostecker 220V

Frequenz: 50-60 HZ

Leistung: 10 W

Abmessungen: 33 X 21 X 6 cm

Gewicht: 1 kg

Für Reparatur-oder Wartungsarbeiten:

Wenden Sie sich bitte an den Kinklab® Kundenservice per E-Mail oder Post an eine der folgenden Adressen:

Kinklab

2807 W Sunset Blvd

Los Angeles, CA 90026 USA

service@kinklab.com

Phone: 1-213-484-3882

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Informationen in diesem Handbuch ohne Vorankündigung zu ändern.

WICHTIGE HINWEISE

1. Verwenden Sie den Neon Wand™ NICHT bei Menschen mit Herzschrittmachern oder Herzerkrankungen, oder schwangeren Frauen.
2. BRANDGEFAHR: Halten Sie den Neon Wand™ stets fern von entflammbarem Material und Flüssigkeiten, da er diese entzünden wird.
3. Vermeiden Sie dieses Gerät in Augennähe zu verwenden. (Eine Augenbinde kann zusätzlichen Schutz bieten und macht das Erlebnis noch spannender für beide.)
4. Bei empfindlicher Haut, verwenden Sie niedrigere Einstellungen. Die Haut mit einem Stück leichtem Stoff zu bedecken kann dabei helfen die Stimulation abzdämpfen. Nutzen Sie die Tipps in dieser Bedienungsanleitung, um unter bestmöglichen Sicherheitsbedingungen experimentieren zu können, und finden Sie das für Ihren Partner angenehmste Empfindungsniveau.
5. Verwenden Sie den Wand nicht länger als 10 Sekunden an der selben Stelle.
6. Lassen Sie den Wand immer in der niedrigsten Einstellung und ziehen Sie den Stecker heraus wenn Sie fertig gespielt haben, sowie wenn Sie eine Elektrode anschließen abnehmen möchten. Vergewissern Sie sich dass die Intensität immer noch auf der niedrigsten Einstellung ist, bevor Sie das Gerät wieder anschließen. Ziehen Sie stets den Stecker heraus, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist und bewahren Sie das Handstück und die Elektroden in ihrem Etui auf.
7. Beide Partner sollten Schmuck und Uhren ablegen bevor der Wand angeschaltet wird. Wenn die Elektrode mit auf dem Körper liegenden metallenen Gegenständen in Berührung kommt kann es dabei zu äußerst intensiven Empfindungen kommen. Die Elektrode bewusst auf jegliches in Kontakt mit dem Körper stehendes Metall zu führen (so wie z.B. Piercings) ist nicht zu empfehlen.
8. Lassen Sie den Wand niemals an einem Ort, wo jemand auf das Stromkabel treten oder darüber stolpern könnte. Um Beschädigungen zu vermeiden, Legen Sie den Wand oder die Elektroden nicht an einen Ort wo sie herunterfallen oder umgestoßen werden könnten.
9. Schließen Sie niemals Aufsätze an den Wand an, oder nehmen Sie ihn Betrieb, wenn Sie sich in Wassernähe befinden oder Ihre Hände nass sind. Lassen Sie niemals den Wand selbst nass werden, oder mit Wasser in Kontakt kommen.
10. Ziehen Sie sofort den Stecker heraus, wenn der Neon Wand™ nass wird oder mit Wasser in Kontakt kommt; beginnt Rauch zu entwickeln, seltsam riecht, oder ungewöhnliche Geräusche macht; heruntergefallen ist und beschädigt zu sein scheint; oder das Netzkabel beschädigt oder lose zu sein scheint. Schalten Sie den Wand dann nicht mehr ein, bis er fachgerecht diagnostiziert und repariert werden konnte. Versuchen Sie niemals Ihren Neon Wand™ selbst auseinanderzubauen, zu modifizieren oder zu reparieren. Eventuelle Reparaturen sollten nur vom Hersteller vorgenommen werden.

La boîte du Neon Wand™ comprend:



Prise pour les électrodes et accessoires.

Accessoires, électrode de verre



• Peigne à électrodes



• Tube champignon



• Sonde de 90°



• Tube-langue

Veuillez lire attentivement toutes les consignes de sécurité à la fin du présent manuel avant d'utiliser cet appareil!

Comment le Neon Wand™ fonctionne-t-il... ...Quelles sensations peut-il procurer

La Neon Wand™ est un appareil populaire produit par Kinklab® et appartenant à sa gamme électro-érotique, laquelle permet de donner des décharges électriques sur la surface de la peau. L'électricité produit une vaste gamme de sensations allant du picotement agréablement chaud à une sensation plus intense et ciblée que certains pourraient trouver douloureuse.

Deux facteurs permettent de contrôler le niveau de sensation que procure le Neon Wand™. D'abord, le réglage de l'appareil à l'aide d'un cadran permettant d'ajuster l'intensité de la décharge.

Vous contrôlez aussi le niveau de sensation que vous procurez à votre partenaire avec l'électrode que vous choisirez d'utiliser. Puisque l'électricité est transmise par le tube de verre ou un autre accessoire, la conductivité du matériel composant l'électrode ainsi que la surface en contact avec la peau sont essentielles pour déterminer les sensations que procurera l'électricité.

Le Neon Wand™ ne produit une étincelle qu'en présence d'un espace entre le corps et l'électrode ou conducteur. S'il est appuyé contre le corps ou la peau sans en être séparé par un espace, il procurera simplement des sensations plus légères et chaudes, et parfois même aucune sensation. Puisque les différentes électrodes procurent différentes gammes de sensations, les essais et les tests font partie des meilleurs moyens de profiter de cet appareil.

Vous trouverez d'autres détails sur les sensations que donnent les différentes électrodes dans les instructions d'utilisations suivantes!

Voici ce qui rend le Neon Wand™ de Kinklab® si différent:

Les premiers crayons à décharge électrique ont été créés au début du XX^e siècle comme panacée médicale bidon. D'ailleurs, le peigne à électrodes que contient votre boîte était réputé faire pousser les cheveux! Mais même à leurs débuts, les manuels accompagnant ces appareils semblaient faire allusion à l'effet érotique que pouvaient créer les décharges électriques, qui s'ajoutait à leur supposé effet médical.

Aujourd'hui, les premiers appareils à décharge électrique sont devenus des objets de collection. Il est même possible que vous soyez inspiré à chercher d'anciennes électrodes à utiliser avec votre combiné Neon Wand™ lorsque vous explorerez les possibilités infinies offertes par ce jouet incroyable.

Le mécanisme des nouveaux crayons à décharge électrique ressemblent de très près à celui des appareils centenaires, toujours offerts par les fournisseurs spécialisés en matériel fétichiste. Bien qu'ils soient souvent hors de prix, ils ont souvent plus de pièces mobiles que le Neon Wand™.

Notre équipe de développeurs s'est fondée sur plus de 20 ans d'expérience avec les crayons à décharge électrique et les produits fétichistes pour créer notre propre kit.

Pourquoi le crayon Neon™ est-il différent?

- Le Neon Wand™ est un appareil solide, ne comprenant aucune pièce mobile. Vous pouvez changer l'angle de la Neon Wand™ sans être distrait par des interruptions ou des variations inattendues de la décharge. Souvent, les appareils électroniques immobiles sont plus durables.
- Combiné compact et léger: les combinés traditionnels de décharge électrique sont lourds et encombrants. Le Neon Wand™ est léger et facile à manipuler, ce qui vous permet de vous concentrer sur votre partenaire et le plaisir que vous lui procurez.
- Réglage maximal plus bas: à son niveau le plus élevé, le Neon Wand™ produira une sensation intense, sans toutefois jamais suffire à atteindre les niveaux parfois douloureux que peuvent procurer les crayons traditionnels. Cela en fait le choix idéal pour les utilisateurs intermédiaires et avancés qui préfèrent les utiliser de manière plus sensuel, tout en assurant sécurité et accessibilité aux novices.

Utiliser le Neon Wand™

Marche à suivre générale:

1. Mettre l'appareil à Off et insérer les électrodes, en vous assurant que l'appareil est déconnecté avant d'insérer l'électrode de votre choix au bout du combiné. Le point de contact métallique de l'électrode s'insère parfaitement dans l'embout à l'extrémité du combiné.
2. Manipulez doucement les électrodes et le crayon. Lorsque vous changerez les électrodes, tournez doucement l'embout d'un côté à l'autre, tout en tirant et le poussant. Plusieurs électrodes sont fragiles, vous devrez donc faire preuve de délicatesse et vous abstenir de les forcer puisque le verre pourrait se casser et entraîner des blessures.
3. Commencez à un niveau faible et augmentez progressivement l'intensité. TOUJOURS commencer au niveau le moins élevé, et augmenter l'intensité lentement et prudemment, jusqu'à ce que vous connaissiez bien l'appareil, son fonctionnement et les réactions qu'il entraîne chez chacun de vos partenaires. Cela est très important puisque la sensibilité de chacun à la stimulation électrique est différente et personnelle. Toujours commencer en plaçant l'électrode sur une partie moins sensible du corps de votre partenaire, comme la main ou le bras. Cela vous permettra de mesurer sa réaction.
4. Apprivoisez les différentes sensations que peut procurer le Neon Wand™! Subjuguiez votre partenaire avec de doux mouvements circulaires, ou surprenez-le avec une décharge rapide! Les possibilités sont infinies.

Entretien et Nettoyage:

- Pour stériliser une électrode, nettoyez-la doucement avec un alcool d'au moins 75%. N'allumez pas l'appareil avant que l'alcool ne se soit complètement évaporé.
- Rangez le Neon Wand™ et ses accessoires dans les compartiments prévus à cette fin dans la boîte de rangement lorsque vous ne l'utilisez pas.

POUR PLUS DE PLAISIR: utilisez-le avec de la lotion!

Les huiles pour le corps et les lotions peuvent augmenter l'intensité des sensations procurées par le Neon Wand™, et apportent une excellente raison de se faire un massage avant de l'utiliser!

Méthodes d'utilisation

La méthode la plus courante et conventionnelle d'utiliser le Neon Wand™ est la méthode directe, c'est-à-dire de diriger la charge électrique du combiné directement par une électrode. Une autre méthode intéressante est apparue au cours des dernières décennies et est devenue populaire. Elle consiste en l'utilisation d'un embout inséré dans le combiné qui entrera en contact avec la peau pour apporter la décharge électrique, ce qui vous permet de transmettre vous-même l'électricité au contact.

1. Méthode directe:

L'utilisation directe consiste en l'utilisation d'une électrode parmi celles offertes pour le Neon Wand™. Après quelques essais avec les différents accessoires pour électrodes, ainsi que les différents types de stimulation qu'ils procurent est l'un des moyens les plus agréables d'utiliser le Neon Wand™.

Souvent, les accessoires pour électrodes sont faits de verre creux rempli de gaz conducteurs dégageant de la lumière lorsqu'ils sont stimulés par le passage de l'électricité. C'est ce qui anime votre Neon Wand™ de lumière colorée qui ajoutera au plaisir que vous prendrez à jouer avec cet appareil électrisant.

Les électrodes sont généralement en verre, mais certaines sont métalliques. Puisque le métal et le verre ont différentes propriétés de conduction de l'électricité, les électrodes de verre semblent donner des sensations de picotement ou des frissons, tandis que le métal tend à créer une sensation plus aigüe et distincte qui peut même causer des élancements aux intensités plus élevées.

Les électrodes plus larges, comme le champignon et la langue, auront tendance à répartir la charge électrique sur une surface plus vaste de la peau. Plus largement distribuée, la charge procurera une sensation atténuée.

L'utilisation d'une pointe d'électrode plus petite intensifiera la sensation procurée par le Neon Wand™, qui pourra causer une sensation plus forte (et pouvant même mener à la sécrétion d'endorphines) et mordante. Ce mordant augmentera avec un accessoire de métal petit ou contondant, mais les accessoires étroits en verre, comme la sonde à 90 degrés, pourraient créer un effet comparable.

Le peigne, avec ses nombreux points concentrés entrant en contact avec la peau, permettent d'agencer la plus faible intensité des électrodes plus larges à la sensation plus ciblées procurée par ses pointes fines.

2. L'électrode humaine:

La méthode de l'électrode humaine vous permet de jouer avec votre Neon Wand™ afin de faire frissonner votre partenaire sous chaque caresse de votre langue ou de vos doigts. Cette méthode requiert un accessoire spécifique permettant de maintenir le contact entre le combiné et le corps du partenaire faisant les caresses : comme l'accessoire Power Tripper™ de Kinklab® (vendu séparément)

Cette méthode peut électriser la personne contrôlant l'intensité par le combiné, ou son partenaire. Les deux configurations offrent des possibilités à explorer, surtout en sachant que le Neon Wand™ électrisera ainsi toute la peau et la langue de la personne portant l'accessoire de contact corporel.

Avec le crayon débranché, branchez votre accessoire Power Tripper™ dans la prise. Ensuite, mettez l'accessoire en contact avec votre propre corps ou celui de votre partenaire, selon la personne qui recevra la charge électrique. Vous pouvez soit tenir l'accessoire, ou utiliser une bande ou du ruban pour le fixer sur le corps, ou le maintenir en place sur la peau sur la bande de taille du vêtement.

Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que l'accessoire est bien en contact avec la peau de la personne qui le porte. La surface de contact devrait être plus large qu'un seul point : en fait, les résultats sont meilleurs sur les surfaces plus vastes. Mais quelques centimètres suffiront.

Une fois l'accessoire bien fixé sur le corps tel qu'indiqué, le crayon peut être allumé, et le courant augmenté graduellement et prudemment. Le courant peut alors circuler librement sur toute la peau de la personne qui porte l'accessoire.

À chaque fois que la peau de la personne électrisée entre en contact avec celle d'une autre, des étincelles se produiront, signifiant un véritable contact électrique! Comme avec toute électrode, un petit point de contact (comme le frôlement du bout de la langue ou d'un doigt sur la peau) concentrera le courant et produira une sensation plus forte et plus ciblée.

Suite à la page suivante

(a continué)

Une surface de contact plus vaste (toute la paume de la main sur le corps d'un partenaire) répartira le courant, afin de diminuer les sensations, qui pourraient ne plus être perceptibles.

Si vous jouez le rôle de l'électrode humaine, vous verrez aussi que tout objet conducteur que vous tenez s'électrise aussi! Vous pouvez utiliser les objets métalliques comme le Pinwheel ou le Barrel Roller de Kinklab® sur votre partenaire, et lui procurer une vaste gamme de sensations intéressantes et parfois même intenses! D'autres objets peuvent être ainsi utilisés, c'est le cas des martinets, métalliques ou autres, des cannes ou des pagaies métalliques, ou même d'objets domestiques comme les ustensiles de cuisine.

Il est aussi possible de transmettre du courant électrique par plusieurs personnes se tenant la main ou se touchant sur une surface suffisamment large de leur corps. L'intensité de la sensation diminuera avec le nombre de personnes dans la chaîne de contact.

La méthode de l'électrode humaine est l'une des manières les plus excitantes et créatives d'utiliser le Neon Wand™. Imaginez-vous caresser, embrasser, toucher, chatouiller, tenter et agacer votre partenaire lors contre le sien!

Caractéristiques Techniques:

Tension: Prise (É.-U.) 110V (Europe) 220V

Fréquence de fonctionnement : 50 – 60 HZ

Puissance: 10 W

Dimension: 13" X 8 1/4" X 2 1/3" / 33 X 21 X 6 cm

GW: 2.2 lb/1 kg

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

1. NE PAS utiliser le Neon Wand™ sur les personnes portant un stimulateur cardiaque ou souffrant de problèmes cardiaques, ni sur les femmes enceintes.
2. RISQUE d'INCENDIE : toujours tenir le Neon Wand™ loin des matières inflammables et des liquides, qui pourraient l'allumer.
3. Éviter d'utiliser cet appareil près des yeux. Un bandeau pourrait constituer une protection additionnelle et augmentera l'excitation des deux partenaires.
4. Sur les peaux sensibles, choisir les réglages moins élevés. Couvrir la peau d'un tissu léger pourrait atténuer la stimulation. Suivre les instructions du présent manuel pour profiter de l'appareil en toute sécurité, et découvrir le niveau de sensation le plus agréable pour votre partenaire.
5. Ne pas laisser le crayon au même endroit sur la peau pendant plus de 10 secondes.
6. Toujours éteindre le crayon complètement et le débrancher une fois que vous avez fini de l'utiliser, et avant d'installer ou de retirer une électrode. Assurez-vous que l'intensité est toujours au plus bas avant de rebrancher l'appareil. Maintenir l'appareil débranché entre les utilisations, et ranger le combiné et les électrodes dans leur étui.
7. Les deux partenaires doivent enlever tous leurs bijoux et les montres avant d'allumer le crayon. Lorsque l'électrode entre en contact avec les objets métalliques en contact avec la peau, elle peut déclencher une sensation extrêmement intense. Il est déconseillé de pointer délibérément l'électrode sur un métal en contact avec la peau (comme un bijou de piercing).
8. Ne jamais laisser le crayon en un endroit où il pourrait être possible de marcher ou de trébucher sur le fil. Pour prévenir les bris, ne jamais laisser le crayon ou des électrodes là où ils pourraient tomber.
9. Ne jamais mettre d'accessoires dans le crayon ou le faire fonctionner près de l'eau, ou avec des mains mouillées. Ne jamais laisser le crayon se mouiller ou entrer en contact avec de l'eau.
10. Débranchez le Neon Wand™ immédiatement s'il est mouillé ou entre en contact avec de l'eau, si de la fumée ou une odeur s'en dégage, ou s'il produit un bruit inhabituel, s'il tombe et semble être endommagé, ou si le fil d'alimentation semble endommagé ou mal fixé. Ne pas allumer le crayon jusqu'à ce qu'un spécialiste l'ait examiné ou réparé. Ne jamais tenter de désassembler, modifier, ou réparer vous-même votre Neon Wand™. Toute réparation devrait être effectuée exclusivement par le fabricant.

Pour Les Réparations ou L'entretien:

Veuillez vous adresser au service à la clientèle de Kinklab® par email ou par la poste à l'une des adresses suivantes:


Kinklab
2807 W Sunset Blvd
Los Angeles, CA 90026
USA

service@kinklab.com

Phone: 1-213-484-3882

Le fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis les renseignements contenus dans le présent manuel.

El kit de Neon Wand™ incluye los siguientes elementos:



Electrodo y toma para los accesorios.

Electrodos de cristal accesorios:



- Electrodo tipo "peine"

- Tubo tipo "seta"

- Sonda 90°

- Tubo "lengua"

¡Por favor, lea detenidamente las indicaciones de seguridad al final de este manual antes de comenzar a usar la varita!

Cómo funciona Neon Wand™...

...y qué se siente

Neon Wand™ es un popular dispositivo desarrollado por la línea Electro-Erotic™ de Kinklab®, que genera descargas eléctricas en contacto con la piel. La electricidad produce una amplia gama de sensaciones, desde un agradable y cálido cosquilleo, hasta una sensación más intensa y concreta que algunas personas consideran dolorosa.

El nivel de sensación producido por Neon Wand™ depende de dos factores. El primero es el nivel de intensidad elegido en la propia varita, que puede regularse con un dial.

El segundo factor del que depende la sensación que experimente tu pareja es el electrodo que se utilice. Ya que la electricidad se transmite a través del tubo de cristal o de los otros accesorios, la conductividad del material escogido, así como el área de este en contacto con la piel, determina en gran medida la sensación producida por la electricidad.

Neon Wand™ solo produce chispa si hay espacio entre el cuerpo y el electrodo o conductor. Si está en contacto con el cuerpo o con la piel, se experimenta una suave sensación de calor, o en ocasiones nada en absoluto. Los diversos electrodos producen sensaciones distintas, y gran parte de la diversión de jugar con la varita viene de experimentar con ellos.

¡Podrás encontrar más información acerca de las sensaciones provocadas por los electrodos en las páginas siguientes!

Qué es lo que hace distinta a Kinklab® Neon Wand™:

Las varitas eléctricas se desarrollaron a principios del s. XX como una panacea usada por charlatanes para curar los más diversos males. (¡El Electrodo Peine que viene incluido en este kit se utilizaba para estimular el crecimiento del pelo!). No obstante, incluso en sus comienzos, los manuales de uso parecen indicar que estos dispositivos tenían un uso erótico tanto como médico.

En la actualidad, el equipamiento original empleado en esos tiempos para el tratamiento eléctrico es un objeto de coleccionista. Puede que incluso tú sientas la tentación de comenzar a buscar electrodos de época para combinar con Neon Wand™, cuando empieces a explorar las infinitas posibilidades que este increíble juguete ofrece.

Existen ahora varitas eléctricas modernas, que emplean mecanismos muy similares a las usadas hace un siglo, y pueden conseguirse mediante proveedores especializados en objetos fetichistas. Sin embargo, estas tienden a ser muy caras y suelen tener más partes móviles que la varita de estado sólido Neon Wand™.

Nuestro equipo de desarrollo del producto cuenta con más de veinte años de experiencia trabajando con varitas eléctricas y productos fetichistas para desarrollar nuestro propio kit.

¿Qué es lo que hace a Neon Wand™ diferente?

- Neon Wand™ es un dispositivo de estado sólido. Ya que no contiene partes móviles, puedes moverlo o cambiar su ángulo sin interrupciones o variaciones no deseadas en el resultado. Además, los aparatos que emplean tecnología de estado sólido son con frecuencia más duraderos.
- La pieza principal es compacta y ligera. Las varitas eléctricas tradicionales son pesadas y voluminosas. La Neon Wand™ es ligera y fácil de manejar, lo que te permite concentrarte en tu pareja y en el juego.
- Intensidad máxima más baja: en su máximo nivel de intensidad, Neon Wand™ produce una sensación intensa, pero que no alcanza los niveles a veces dolorosos que otras varitas eléctricas pueden producir. Esto la convierte en la elección perfecta para los usuarios de nivel medio o avanzado que deseen centrarse en la sensualidad que ofrecen estos aparatos, y a la vez es más segura y accesible para principiantes.

Cómo utilizar Neon Wand™

Indicaciones generales:

1. Antes de insertar los electrodos, poner el interruptor en OFF. Asegúrese de que está apagado antes de insertar el electrodo de tu elección en el extremo de la pieza principal. El extremo de metal del electrodo encaja cómodamente en la toma en el extremo de la pieza principal.
2. Trata los electrodos y la varita con suavidad. Cuando los cambies, gira suavemente el accesorio hacia adelante y hacia atrás, mientras tiras de él o lo empujas. Recuerda que muchos electrodos son delicados, así que ten cuidado. Si los fuerzas, el cristal puede romperse y causar alguna lesión.
3. Empieza despacio, e incrementa la intensidad poco a poco. **IMPOR-TANTE:** empezar siempre con la varita en su nivel mínimo de intensidad, e irlo aumentando poco a poco y con cuidado, hasta que te familiarices tanto con la operación como con la respuesta de la persona con la que estés jugando. Esto es esencial, ya que cada persona posee una sensibilidad distinta a los estímulos eléctricos. Comienza siempre tocando un área poco sensible del cuerpo de tu pareja con el electrodo, como el brazo o la mano, para poder calibrar mejor su respuesta.
4. ¡Descubre todas las sensaciones que Neon Wand™ puede provocarte! Juega con tu pareja acariciándola suavemente, o sorpréndela con un golpe repentino. Hay mil maneras de usar este dispositivo.

Cuidado y limpieza:

- Para esterilizar un electrodo, limpiar suavemente, empleando una solución de al menos un 75% de alcohol. No encender el accesorio hasta que el alcohol se haya evaporado por completo.
- Cuando no se esté utilizando, Neon Wand™ y sus accesorios deben guardarse en los compartimentos correspondientes de su estuche.

CONSEJO: ¡Pruébalo con loción!

¡Los aceites corporales o las lociones pueden mejorar la intensidad de las sensaciones creadas por Neon Wand™, y dar una maravillosa excusa para daros masajes previos!

Modo de Uso

La manera más común y tradicional de emplear Neon Wand™ es el “Método Directo”, en el que la electricidad es conducida desde el aparato mediante el electrodo. No obstante, en las últimas décadas ha aparecido otro interesante método, el “Electrodo Humano”. Este requiere el empleo de un accesorio conectado a la pieza principal que se mantiene en contacto con la piel de la persona que usa la varita y la electrifica, con lo que se puede transmitir la corriente con el tacto.

1. El Método Directo:

Para emplear la varita de la manera tradicional, hay que emplear alguno de los muchos electrodos disponibles para Neon Wand™. Experimentar con los diversos tipos que se ofrecen es uno de los aspectos más divertidos de esta varita.

Los electrodos accesorios suelen estar hechos de cristal hueco relleno de gases conductores especiales, que brillan cada vez que la electricidad pasa a través de ellos. Esto hace que Neon Wand™ se ilumine con hermosos colores cuando se está usando, lo que hace de jugar con ella una experiencia única.

Casi todos los electrodos son de cristal, pero también existen algunos metálicos. Ya que los dos materiales tienen capacidades diferentes para conducir la electricidad, los de cristal suelen crear una sensación de picor o cosquilleo, mientras que los de metal causan una sensación más aguda y centralizada, que puede provocar una sensación intensa de pinchazo en los niveles más altos de potencia.

Los electrodos de cabeza más ancha, como los de tipo seta o tipo lengua, normalmente distribuirán la descarga en una mayor superficie de la piel, con lo que la sensación será más suave.

Si se utiliza un electrodo con la cabeza más pequeña, producirá una sensación más intensa (que potencialmente puede causar la liberación de endorfinas). El pinchazo será más fuerte con los accesorios de punta metálica con punta pequeña o afilada, pero los accesorios estrechos de cristal, como la Sonda 90º, producirán un efecto similar.

Un electrodo como el Peine, que tiene varios puntos de contacto con la piel, combinará la baja intensidad de los electrodos más anchos con la sensación más centrada producida por sus finas puntas.

2. El Método del Electrodo Humano:

El método del Electrodo Humano es una manera nueva y emocionante de jugar con Neon Wand™, y de hacer estremecerse a tu pareja con cada toque de tus dedos o tu lengua. Esto requiere un accesorio especial que mantiene el contacto entre el aparato y el cuerpo de la persona que transmite, como por ejemplo el Power Tripper™ de Kinklab® (que se vende por separado).

Con este método se puede electrificar tanto a la persona que controla la intensidad de la varita, como a la otra u otras personas. Ambas situaciones ofrecen una vasta gama de fascinantes posibilidades, sobre todo si recordamos que, de esta manera, toda la superficie de la piel, incluida la lengua de la persona que lleva el accesorio, queda electrificada.

Cuando la varita esté apagada, conecta el accesorio Power Tripper™ en la toma. A continuación, hay que poner el accesorio en contacto con tu cuerpo o con el cuerpo de la otra persona, para que quede electrificado. Esto puede conseguirse simplemente sujetándolo, empleando una correa o cinta aislante para asegurarlo al cuerpo, o llevándolo atado a la cintura, siempre y cuando esté en contacto con la piel.

Para conseguir los mejores resultados, asegúrate de que el accesorio esté plenamente en contacto con la piel. Este contacto no debería limitarse a un solo punto; de hecho, cuanto más amplia sea la superficie, mejor. No obstante, con unos pocos centímetros cuadrados debería ser suficiente.

Una vez el accesorio esté convenientemente sujeto a la piel, la varita puede encenderse, y la intensidad de la corriente podrá regularse cuidadosamente de menor a mayor. Ahora, la corriente fluirá a través de toda la superficie de la piel de la persona que lleve el accesorio.

Cada vez que la piel de la persona electrificada entre en contacto con la de otra, saltarán chispas, lo que creará hará que el contacto con la persona sea electrizante. Al igual que con los electrodos corrientes, un punto de contacto pequeño (como, por ejemplo, el causado por una caricia con la punta del dedo, o con la lengua) dirigirá toda la electricidad hacia ese punto, para así producir una sensación más concreta e intensa.

continúa en la página siguiente

(seguido)

Un punto de contacto más extenso (como, por ejemplo, toda la palma de la mano) dispersará la corriente, lo que creará una sensación más suave, y a veces indetectable.

¡Si tú eres el Electrodo Humano, descubrirás que cualquier objeto conductor que toques quedará electrificado también! Te invitamos a probar otros accesorios en el cuerpo de tu pareja, como el Pinwheel o el Barrel Roller, exclusivos de Kinklab®, para así descubrir una nueva gama de experiencias, algunas muy intensas. También puedes usar flagelos con fibras de metal, varas metálicas, paletas, o incluso accesorios de cocina como tenedores o cucharas.

Otra posibilidad es la de transmitir la corriente a través de los cuerpos de varias personas, agarrándose de las manos o tocando un área significativa de la superficie de su piel. Conviene recordar que, en este caso, la intensidad de la descarga disminuirá a medida que se vaya uniendo gente a la cadena.

El método del Electrodo Humano es una de las maneras más creativas y emocionantes de utilizar Neon Wand™. ¡Imagínate besar, acariciar, tocar, cosquillear, tentar y atormentar a tu pareja, si cada vez que os tocáis saltan chispas!

Especificaciones Técnicas:

Voltaje: USA plug 110V Enchufe europeo 220V

Frecuencia de funcionamiento: 50 ~ 60 HZ

Potencia: 10 W

Tamaño: 13" X 8¼" X 2 1/3" / 33 X 21 X 6 cm

Peso: 2.2 lb/1 kg

PRECAUCIONES IMPORTANTES

1. NUNCA usar Neon Wand™ con personas con marcapasos o con afecciones cardíacas, así como con personas embarazada.
2. RIESGO DE INCENDIO: No acercar Neon Wand™ a materiales o líquidos inflamables, ya que existe el peligro de que se inflamen.
3. No utilizar este aparato en los ojos o en su proximidad (aunque una venda en los ojos puede proporcionar un nivel extra de protección, y también os dará una experiencia emocionante).
4. Si la persona tiene piel sensible, es recomendable bajar la intensidad. Una manera de suavizar la sensación es cubrir la piel con una pieza de tejido fino. Recomendamos seguir los consejos en este manual para poder experimentar de manera segura, y encontrar el nivel que más placer proporcione a tu pareja.
5. No dejar Neon Wand™ en el mismo lugar del cuerpo durante más de 10 segundos.
6. Cuando la sesión termine, o cuando haya que cambiar o colocar algún accesorio, apagar por completo y desconectar la varita. Hay que asegurarse de que la intensidad esté apagada por completo antes de volver a conectarla. Cuando no se esté utilizando, hay que desenchufarla de la toma de corriente y guardarla en el estuche, junto con sus accesorios.
7. Todos los participantes deben quitarse objetos de joyería, relojes, o cualquier pieza de metal que lleven encima antes de enchufar la varita. Si el electrodo toca algún objeto de metal en contacto con el cuerpo, puede crear una sensación extremadamente intensa. No se recomienda dirigir de manera deliberada el electrodo a ningún metal que toque el cuerpo, como, por ejemplo, un piercing.
8. No se debe dejar la varita en algún lugar donde exista el riesgo de que alguien camine sobre el cable o se tropiece con él. Para prevenir accidentes, debe evitarse colocar la varita o los electrodos en algún lugar de donde puedan caerse o puedan ser tirados por azar.
9. Nunca colocar accesorios o utilizar Neon Wand™ cerca del agua, o con las manos mojadas. Tampoco permitas que se moje o entre en contacto con el agua.
10. Si Neon Wand™ se moja o entra en contacto con agua, hay que desenchufarla de inmediato. Asimismo, si empieza a humear, emite un olor extraño, produce ruidos inusuales, se cae o parece dañada, o el cable de alimentación parece roto o suelto hay que desconectarla. No se debe intentar volver a conectarla de nuevo hasta que no haya sido diagnosticada y reparada profesionalmente. No intentes desmontar, modificar o reparar la varita por tus propios medios, ya que todas las reparaciones deben ser llevadas a cabo por el fabricante.

Para Mantenimiento o Reparación:

Ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Kinklab®, o envía un correo postal a alguna de las siguientes direcciones:

Kinklab
2807 W Sunset Blvd
Los Angeles, CA 90026
USA

service@kinklab.com

Phone: 1-213-484-3882

El fabricante se reserva el derecho de modificar la información contenida en este manual sin previo aviso.

Neon Wand™ キットには以下が含まれます。



電極 & アタッチメント ソケット

ガラス製電極アタッチメント



・電気コーム

・マッショルーム チューブ

・90° プローブ

・トンゲ チューブ

本デバイスを使用する前に、本マニュアルの最後にある安全上のご注意をすべてお読みください。

Neon Wand™ のしくみ...

...と使用感

Neon Wand™ は、Kinklab's® Electro-Erotic™ ラインの人気製品で、皮膚表面上に放電して広い領域に刺激を与えます。心地よいヒリヒリとした刺激から、痛いとも感じるよりピンポイントの強い刺激までさまざまな刺激を与えることができます。

ワンドが生み出す刺激のレベルは 2 つの要素によって決まります。1 つはワンドの設定です。ダイヤルで出力の強度を調節できます。

パートナーが体感する刺激のレベルをコントロールするもう 1 つの要素が、電極の選択です。電気はガラス チューブやその他のアタッチメントを通して伝達されます。電極素材の導電性と皮膚との接触面の広さによって、どのような刺激を感じるが変わってきます。

Neon Wand™ の電極または導電体と身体との間に一定の間隔があると火花が散ります。身体や皮膚に直接当てると、マイルドで温かい刺激が感じられます。何も感じられない場合もあります。電極の種類によって刺激はさまざまに異なります。すべての電極を試してみるのも、本製品の醍醐味の 1 つです。

各種電極の使用感については、後出の使用方法を参照してください。

Kinklab® Neon Wand™ の特長

電気ワンドは 20 世紀初頭にやぶ医者の方の万能の治療法として開発されました。(キットに含まれている電気コームは育毛効果があると信じられていました)。その当時のユーザー マニュアルを読むと、治療目的だけでなく官能を高めるために電気ワンドが使用されていたことがほのめかされています。

ビンテージの電気器具は今日ではコレクターズアイテムとなっています。この驚くべき製品の無限の可能性を知れば、あなたもビンテージの電極を探したくなるかもしれません。

100 年前に使用されていたものと仕組みがほぼ同じ新品の電気ワンドを、今日でもフェティッシュ系サプライヤから入手できますが、非常に高価で、ソリッドステート製品の Neon Wand™ と比べて可動部品が多く使用されています。

電気ワンドやフェティッシュ系製品の制作に 20 年以上たずさわってきた本製品の開発チームは、その経験を生かして、独自のワンド キットを生み出しました。

Neon Wand™ の特別な点

- Neon Wand™ はソリッドステート型デバイスです。内部に可動部品がないため、動かしたり角度を変えても、出力が途切れたり予期せぬ変動が生じたりすることはありません。また、ソリッドステート型電気器具は耐久性に優れています。
- コンパクトで軽量: 旧来の電気ハンドセットは重くてかさばりますが、Neon Wand™ は軽量で扱いやすく、パートナーとのプレイに集中できます。
- 最大設定が低め: 設定を最大にすると Neon Wand™ は強烈な刺激を生み出しますが、旧来の電気ワンドのように苦痛を感じるレベルに達することはほとんどありません。このため、電気ワンドをより官能的な方法で使用したい中級～高度なユーザーの方に最適です。また、安全で初心者の方にも使いやすくなっています。

Neon Wand™ の使用

一般的な手順

1. 電源がオフの状態です電極を挿入します。必ずワンドの電源がオフであることを確認してから、お好みの電極をハンドセットの終端に挿入してください。電極の金属接触部は、ハンドセット終端のソケットにぴったり装着します。
2. 電極とワンドは丁寧にお取り扱いください。電極を付け替える場合は、アタッチメントを優しくひねって着脱してください。電極は壊れやすいものが多いので、慎重に扱ってください。乱暴に扱うと、ガラスが破損して怪我をする恐れがあります。
3. 最初は低刺激で、徐々に刺激を強める: 必ずワンドの設定を最低にしてから使用を開始してください。ワンドの使用に慣れ、プレイ相手の反応が見えるようになるまでは、必ず最小の設定でワンドの使用を開始し、慎重にゆっくりと強度を高めてください。電気的な刺激に対する感応性は個人によって異なるため、重要です。必ず最初にパートナーの身体の鈍感な部位(手や腕など)に電極で触れて、設定値に対してどのように反応するかを見極めてください。
4. Neon Wand™ が生み出すさまざまな刺激に慣れてください。優しくなぞるような動作でパートナーをじらしたり、ビビッと驚かせたりするなど、使用方法は無限にあります。

お手入れ方法

- ・ 電極は、最低 75% のアルコールを使って優しく消毒します。アルコールが完全に蒸発してからワンドの電源を入れてください
- ・ 使用しない間は、Neon Wand™ とすべてのアクセサリをキャリーケースの所定の場所に入れて保管

してください。

ヒント: ローションをぜひお試しください!

ボディ オイルやローションを使用することで、Neon Wand™ の刺激の強度を高めることができます。ご使用前に互いにマッサージしてみてください。

使用法

Neon Wand™ の最も一般的な使用法は、“直接プレイ”です。ハンドセットの電極から放出される電気を使用します。ここ 10 年間で新たに登場した使用法の“人間電気プレイ”の人气が高まっています。身体に常に接触した状態のアタッチメントをハンドセットに装着すると皮膚が電気を帯びるので、自分のタッチで相手をビリビリ感じさせることができます。

1. 直接プレイ

この従来の使用法は、Neon Wand™ 用電極の 1 つを使用します。さまざまな種類の電極アタッチメントとその刺激を楽しめるのが、Neon Wand™ の醍醐味の 1 つです。

電極アタッチメントの多くは特殊な導電性ガスが充満する中空ガラス製で、内部を通過する電気によって励起すると Neon Wand™ が美しい色で光り、さらに興奮を高めます。

電極の多くはガラス製ですが、一部は金属製です。両者は導電性が異なり、ガラス製はビリビリ、チクチクする刺激ですが、金属製アタッチメントはより鋭くはっきりとした刺激で、高めに設定すると本当に刺されたような刺激になります。

マッシュルーム チューブやトング チューブなどの幅が広い電極は、広い範囲に電気が走るため、刺激もマイルドになります。

先端の小さい電極を使用すると、刺激が強くなり、エンドルフィンの分泌を促します。小さい先端や鋭い先端の金属製電極を使用すると刺激の強さが最大になります。90° プローブのような細いガラス製アタッチメントも同様の効果を生みます。

電気コームのように皮膚に接触するポイントがたくさんある電極は、接触面の大きい低強度の刺激と、細い先端によるピンポイントの刺激の両方を楽しめます。

2. 人間電気プレイ

Neon Wand™ の人間電気プレイは、舌や指先で愛撫してパートナーをゾクゾクさせることができます。このプレイでは、ハンドセットとパートナーの体を接触した状態に保つ特別なアタッチメント (Kinklab's® Power Tripper™ アタッチメント (別売) など)を使用します。

このプレイでは、ハンドセットで強度をコントロールしている人またはそのパートナーに電気刺激を与えることができます。Neon Wand™ をこのように使用すると、アタッチメントを装着している人の皮膚全体と舌が電気を運びます。

ワンドの電源を切った状態で、Power Tripper™ アタッチメントをソケットに接続します。次に、電気刺激を与えたい人の身体にアタッチメントを接触させます。これには、アタッチメントをストラップまたはテープで身体に固定します。または、ウエストバンドに装着します。

最高の結果を得るには、接触部が皮膚と密着するようにします。単一の点ではなく、広い範囲が接触するようにしてください。範囲は大きければ大きいほど良いですが、少なくとも数平方 cm が接触していれば十分です。

アタッチメントを体に固定したら、ワンドの電源を入れ、電流を少しずつ慎重に増やしていきます。電流がアタッチメントを装着している人の皮膚全体に流れます。

電気を運びた皮膚が他の人に触れるたびに火花が散ります。まさにエレクトリック タッチです。他の電極と同様、(皮膚の上で舌先や指先を走らせるように) 接触箇所を小さな一点に絞ることで、電流を一カ所に集中して強い刺激を与えることができます。

(体の上で手のひら全体を当てるように) 広い範囲に接触させると、電流が広がって刺激が柔らかくなります。刺激に気付かないこともす。

人間電気プレイの場合、手に握った導電性物質にも電気が走ります。Kinklab® Pinwheel や Barrel Roller などの金属製品を使うと、面白い、時には強烈な刺激を与えることができます。他にも、金属製やティンセル製の鞭、金属の杖やバドル、フォークやスプーンも使用できす。

また、手をつないだり、身体の広い範囲が接触している複数の人の間に電流を流すこともできます。人が増えるにつれて刺激は弱まります。

人間電気プレイは、Neon Wand™ の最も創造的で興奮させる使用法です。手で身体に触れたり、唇を重ねたり、身体と身体を重ねたりするたびにゾクッとするパートナーを愛撫したり、キスしたり、触れたり、くすぐったり、じらしたり、責めたりすることを想像してみてください。

技術仕様

電圧: プラグ様式 (米国) 110V (EU) 220V

動作周波数: 50 ~ 60 HZ

消費電力: 10 W

寸法: 13" X 8 1/4" X 2 1/3" / 33 X 21 X 6 cm

総重量: 2.2 lb/1 kg

使用前のご注意

1. ペースメーカーを着用している方や心臓病を患っている方、妊娠中の女性は、Neon Wand™ を使用できません。
2. 火災の原因: Neon Wand™ を引火性の物質や液体に近づけないでください。発火する恐れがあります。
3. 目の近くで本機器を使用することは止めてください（目隠しをすることで目を保護し、同時に興奮を高めることができます）。
4. 肌が弱い方は、低めの設定を使用してください。軽くて薄手の生地で肌を覆うことで、刺激を和らげることができます。本マニュアルのヒントを参考に安全な方法でお試しになり、パートナーに最も大きな快感をもたらす刺激のレベルを見つけてください。
5. 1 か所に対して 10 秒以上ワンドを使用しないでください。
6. 使い終わったら必ずワンドの電源を切り、プラグを抜いてください。電極を着脱する際も同様です。強度をゼロの状態にしてから、プラグを接続してください。ワンドを使用していない間は必ずプラグを抜き、ハンドセットと電極をケースに入れて保管してください。
7. ワンドの電源を入れる前に、身に付けている宝石類や時計をすべて外してください。身体に接触している金属物質に電極が触れると、きわめて強烈な刺激をもたらします。電極を意図的に身体に接触している金属（ピアスなど）の方に向けることは避けてください。
8. 電源ケーブルが足に引っかかったり踏んだりしてしまうような状態でワンドを置かないでください。落ちたり蹴飛ばしたりしてしまうような場所にワンドや電極を置かないでください。
9. 水の近くや濡れた手でアタッチメントを装着したり、ワンドを使用したりしないでください。ワンドを濡らしたり、水に触れたりしないようにしてください。
10. Neon Wand™ が濡れたり水に触れたりした場合、煙や異臭を発生した場合、異常なノイズが発生した場合、落とした場合や損傷した場合、電源ケーブルが損傷しているまたは緩くなっている場合は、直ちにプラグを抜き、専門家が診断・修理するまで、電源を入れないでください。Neon Wand™ を分解、改造、修理しないでください。修理はすべて製造元が行います。

故障した場合やメンテナンスについて

以下のアドレスまたは住所宛に電子メールまたは郵便にて Kinklab® カスタマー サービスにお問い合わせください。

Kinklab
2807 W Sunset Blvd
Los Angeles, CA 90026
USA

service@kinklab.com

Phone: 1-213-484-3882

製造元は、予告なしに本マニュアルに記載されている内容を変更する権利を留保します。



Scan here for instructional video.
<http://kinklab.com/video/neonwand/>

kinklab

©2012 Stockroom, Inc., 2807 W. Sunset Blvd. Los Angeles, CA 90026

Sold as a novelty only. All rights reserved. Made in China.

Wird nur als Neuheit verkauft. Alle Rechte vorbehalten. Hergestellt in China.

Vendu comme jouet seulement. Tous droits réservés. Fabriqué en Chine.

Para su venta exclusiva con fines lúdicos. Todos los derechos reservados. Fabricado en China.

ジョークグッズとして販売されます。すべての権利を保有。中国製。